

Terminales certificados con SieteVOZ

Terminales VoIP Fanvil

Fecha de certificación: 15/06/2018 Responsable de la certificación: Pablo Montoro



Índice

Introducción	3
Objeto	3
Terminales certificados	3
Configuración de cuentas	4
Configuración de la extensión en la centralita	4
Acceso al interfaz web del terminal	6
Configuración de la extensión en el terminal	6
Configuración de los codecs	8
Configuración de funciones adicionales	9
Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)	9
Configuración Buzón de Voz	11
Configuración de seguridad de llamadas entrantes	11
Tonos de señalización	12
Priorizado del tráfico	12



Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento de determinados terminales VoIP que han sido certificados para conectarse y funcionar correctamente como extensiones de las centralitas virtuales VoIP de SieteVOZ.

En el documento se describen las configuraciones básicas y se detalla el procedimiento de configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dichos terminales.

Terminales certificados

Los terminales IP probados de la marca Fanvil son los siguientes:

- Fanvil C62

- Fanvil X2

- Fanvil X2P



Configuración de cuentas

Configuración de la extensión en la centralita

Para configurar una **extensión SIP**: Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: "PBX", "Extensiones": Seleccionamos "Dispositivo SIP genérico":

Add SIP Extension

Extensión del usuario	501	
Nombre para mostrar®	Usuario	
CID Num Alias		
Alias SIP		
- Opciones de la extensión		
CID saliente	90000000	
Asterisk Dial Options		Override
Ring Time	Por defecto 💌	
Call Forward Ring Time	Por defecto 💌	
Outbound Concurrency Limit	No Limit 💌	
Llamada en espera®	Deshabilitar 💌	
Internal Auto Answer®	Deshabilitar 🔄	
Call Screening	Deshabilitar	
Pinless Dialing®	Deshabilitar 📩	
CID de emergencia		
- Assigned DID/CID		
Descripción del DID [©]		
Añadir DID entrante		
Añadir CID saliente 🥺		
- Opciones del dispositivo		
Este dispositivo usa la tecnología sip.		
secret	supersecret	
dtmfmode 🤗	RFC 2833	
nat®	Sí 🗸	

Extensión del usuario: [Número de extensión] Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión] CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID] secret: [Contraseña asignada a la extensión] nat: [Poner a "Sí" si la extensión está tras un NAT]



Para el caso del Fanvil C62 se puede conectar también por **protocolo IAX2**, en este caso, para usar el terminal como una cuenta IAX2 creamos una extensión en la centralita de la siguiente forma:

Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: "PBX", "Extensiones": Seleccionamos "Dispositivo IAX2 genérico":

Add IAX2 Extension

- Añadir extensión		
Extensión del usuario	502	
Nombre para mostrar	Usuario	
CID Num Alias		
Alias SIP [©]		
- Opciones de la extensión		
CID saliente	90000000	
Asterisk Dial Options		Override
Ring Time	Por defecto 💌	
Call Forward Ring Time	Por defecto 💌	
Outbound Concurrency Limit	No Limit 🗾	
Llamada en espera	Deshabilitar 💌	
Internal Auto Answer	Deshabilitar 💌	
Call Screening	Deshabilitar	
Pinless Dialing	Deshabilitar 💌	
CID de emergencia		

Extensión del usuario: [Número de extensión] Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión] CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID] secret: [Contraseña asignada a la extensión] requirecalltoken: [Poner a "No"]

requirecalltoken 🥯	No	•	l
requirecantokeri			l

Pulsamos Enviar para guardar los datos.



Acceso al interfaz web del terminal

Para acceder al interfaz web del terminal necesitamos conocer la IP. Por defecto vienen configurados para obtener IP automáticamente por DHCP. Para saber la IP adquirida pulsamos la tecla "Menú" o "OK", "1. Status" y podemos ver la IP.

Accedemos con el navegador web al la IP del terminal con las credenciales por defecto: Usuario: admin Contraseña: admin

Configuración de la extensión en el terminal

Este terminal tiene la opción de conectar con la centralita por protocolo SIP o por protocolo IAX2, según se explica a continuación:

Si la cuenta configurada es SIP:

En el interfaz web seleccionamos la primera cuenta SIP a configurar:

- Fanvil C62: "VOIP" → "SIP Line" → "SIP 1":
- Fanvil X2 y X2P: "Line" \rightarrow "SIP" \rightarrow "SIP 1":

	SIP IAX2	STUN	DIAL PEER	
BASIC	STP Line STP 1			
NETWORK	Basic Settings >>			
VOID	Status	Registered	Domain Realm	
VOIP	Server Address	pbx.sietevoz.com	Proxy Server Address	
	Server Port	5060	Proxy Server Port	
PHONE	Authentication User	501	Proxy User	
	Authentication Password	•••••	Proxy Password	
FUNCTION KEY	SIP User	501	Backup Proxy Server Address	
	Display Name	Usuario	Backup Proxy Server Port	5060
MAINTENANCE	Enable Registration	2	Server Name	
	Codecs Settings >>			
SECURITY				
SECURITY	Advanced SIP Settings >>			



Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

"Enable Registration" o "Activate": [Marcamos seleccionado] Display Name: [Nombre textual del usuario de la extensión] SIP User: [Número de extensión] Authentication User: [Número de extensión] Authentication Password: [Contraseña asignada a la extensión] (Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)

Server Address: [IP o FQDN de la centralita] (Si no registra puede ser necesario ponerlo también en "SIP Proxy Server Address")

Pulsamos el botón "Apply" y podemos comprobar si registra correctamente en "Basic", "STATUS" en el apartado "Accounts".

Si la cuenta configurada es IAX2:

anvi C62 IAX2 STUN DIAL PEER SIP BASIC IAX2 Registered Status > NETWORK Server Address pbx.sietevoz.com Server Port 4569 > VOIP Account 501 Password PHONE 90000000 Phone Number 4569 Local Port FUNCTION KEY Voice Mail Number *97 Voice Mail Text mail MAINTENANCE Echo Test Number 1 Echo Test Text echo SECURITY 600 Refresh Time second(s) Enable Registration > LOGOUT Enable G.729AB Apply

Para el caso del C62, en el interfaz web seleccionamos "VOIP", "IAX2":



Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

Server Address: [IP o FQDN de la centralita] Account: [Número de extensión] Password: [Contraseña asignada a la extensión] (Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)

Phone Number: [Número de extensión] Enable Registration: [Marcamos seleccionado]

Pulsamos el botón "Apply" y podemos comprobar si registra correctamente en "Basic", "STATUS" en el apartado "Accounts".

Configuración de los codecs

anvi Dial Plan Basic Settings RTCP-XR SIP Hotspot SIP Dial Peer System SIP 1 💌 Line Network Basic Settings >> Line Codecs Settings >> 🕜 Disabled Codecs Enabled Codecs Phone settings G.722 G.711A G.711U Phonebook G.729AB G.726-32 Call logs Function Key Advanced Settings >> SIP Global Settings >> Apply

En el apartado "Codecs Settings" habilitamos sólo el codec G.711A y pulsamos "Apply".

En "Phone settings" \rightarrow "Audio", seleccionamos como primer codec G.711A:

Audio Settings		
First Codec	G.711A	•



Configuración de funciones adicionales

Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)

Los terminales X2 y X2P no tienen teclas BLF.

Para poder capturar llamadas de otras extensiones, en el interfaz web seleccionamos "FUNCTION KEY", "Function Key Settings":

Si la cuenta configurada es SIP:

Pickup Number: **(seguido del número de extensión)

Para añadir extensiones con el BLF, seleccionamos "FUNCTION KEY", "Function Key Settings" y añadimos las extensiones que queramos monitorizar:

Type: [Memory Key] Value: [Número de extensión] Line: [Linea a la que va asociada] Subtype: [BLF] Pickup Number: [La extensión que queremos capturar]

	FUNCTION KEY	EXT KEY	SOFTKEY			
				Arrity		
				Арріу		
BASIC	Function Key Set	ttings				
	Key	Туре	Value	Line	Subtype	Pickup Number
	DSS Key 1	Key Event 🗾		AUTO -	Release	
NOTE	DSS Key 2	Key Event 🗾		AUTO -	MWI	
VOIP	DSS Key 3	Key Event 🗾		AUTO -	Headset	
	DSS Key 4	Memory Key 🗾	501	SIP1 -	BLF	**501
PHONE	DSS Key 5	None 🗾		Auto 🔻	Power Light	
	DSS Key 6	None 🗾		AUTO 🔻	None	
FUNCTION KEY	DSS Key 7	None 🗾		AUTO -	None	
	DSS Key 8	None 🗾		AUTO -	None	
> MAINTENANCE				Apply		

Pulsamos Apply para guardar el cambio.



Si la cuenta configurada es IAX2:

Para añadir extensiones en las teclas de memoria tenemos la opción de configurar marcación rápida o captura de llamadas.

Para configurar la marcación rápida en una de las teclas de memoria, seleccionamos "FUNCTION KEY", "Function Key Settings" y en la tecla correspondiente configuramos el número de extensión en el campo "Value" y seleccionamos *Speed Dial* en el campo "Subtype:

Key	Туре	Value	Line	Subtype	Pickup Numbe
DSS Key 1	Key Event 🗾		AUTO T	Release 🗾	
DSS Key 2	Key Event 🗾		AUTO T	MWI	
DSS Key 3	Key Event 🗾		AUTO T	Headset 🗾	
DSS Key 4	Memory Key 🗾	501	IAX2 🔽	Speed Dial	
DSS Key 5	None		AUTO T	None 🔽	
DSS Key 6	None		AUTO T	None 🔽	
DSS Key 7	None		AUTO -	None 🔽	
DSS Key 8	None		Auto 🔽	Hide DTMF	

Para configurar la captura de llamadas tendremos que colocar en "Value" el código de captura (**) seguido del número de la extensión:

Key	Туре	Value	Line	Subtype	Pickup Numbe
DSS Key 1	Key Event 💌		AUTO T	Release 🗾	
DSS Key 2	Key Event 💌		AUTO T	MWI	
DSS Key 3	Key Event 💌		AUTO T	Headset	
DSS Key 4	Memory Key 🗾	**501	IAX2 💌	Speed Dial	
DSS Key 5	None 💌		AUTO T	None	
DSS Key 6	None 💌		AUTO T	None	
DSS Key 7	None 💌		AUTO T	None	
DSS Key 8	None 💌		Auto 🔽	Hide DTMF	
			Apply		

Pulsamos Apply para guardar el cambio.

Configuración Buzón de Voz

En el interfaz web seleccionamos la primera cuenta SIP a configurar: - Fanvil C62: "VOIP" \rightarrow "SIP Line" \rightarrow "SIP 1" \rightarrow "Advanced SIP Settings": En el campo "*MWI Number*" ponemos el número del Buzón de Voz (*97) y activamos "*Subscribe For MWI*" para acceder automáticamente al pulsar la tecla del sobre.

- Fanvil X2 y X2P: "Line" \rightarrow "SIP" \rightarrow "SIP 1" \rightarrow "Advanced Settings" :

En el campo "*Voice Message Number*" ponemos el número del Buzón de Voz (*97) y activamos "*Subscribe For Voice Message*" para que muestre en pantalla si hay mensajes.

	SIP	IAX2	STUN	DIAL PEER	
	Transfer Timeout	0	second(s)	BLF Server	
> BASIC	SIP Encryption SIP Encryption K	ey		Enable Auto Answer Auto Answer Timeout	60 second(s)
• NETWORK	RTP Encryption K	(ey		Session Timeout	0 second(s)
> VOIP	Subscribe For MV MWI Number	VI 📝		Conference Type Conference Number	Local
> PHONE	Subscribe Period	3600	second(s)	Registration Expires	3600 second(s)

Pulsamos Apply para guardar el cambio.

Configuración de seguridad de llamadas entrantes

Para evitar llamadas entrantes ilícitas, en el interfaz, Phone settings \rightarrow Features:

deshabilitamos la opción "Allow IP Call"





Tonos de señalización

Si queremos configurar los tonos de señalización nacionales accedemos a "Phone settings" \rightarrow "Audio" y configuramos "Tone Standard" a *Spain*:

Tone Standard	Spain	<u> </u>	

Priorizado del tráfico

Para marcar el tráfico como prioritario, en "Network" → "Advanced" o "QoS", marcamos "Enable DSCP QoS" y configuramos los siguientes valores:

Enable DSCP QoS: Marcado Signal QoS Priority: 24 Media QoS Priority: 46

anty of Service (Q03) Se	ttings		
Enable DSCP QoS	S	Signal QoS Priority	24 (0~63)
Media OoS Priority	46 (0~63)		