

Terminales certificados con SieteVOZ

Terminales VoIP Alcatel

Fecha de certificación: 14/10/2015 Responsable de la certificación: Pablo Montoro



Índice

Introducción	3
Objeto	3
Terminales certificados	3
Configuración de cuentas	4
Configuración de la extensión en la centralita	4
Acceso al interfaz web del terminal	5
Configuración de la extensión en el terminal	5
Configuración de funciones adicionales	7
Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)	7
Configuración del idioma del terminal	8
Configuración Buzón de Voz	9
6	



Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento de determinados terminales VoIP que han sido certificados para conectarse y funcionar correctamente como extensiones de las centralitas virtuales VoIP de SieteVOZ.

En el documento se describen las configuraciones básicas y se detalla el procedimiento de configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dichos terminales.

Terminales certificados

Los terminales IP probados de la marca Alcatel son los siguientes: Alcatel IP100 Alcatel IP150 Alcatel Temporis IP300 Alcatel Temporis IP700G Alcatel IP2015 (Base + handset DECT) Alcatel Conference 1850

Los procedimientos detallados a continuación son válidos y comunes para todos ellos, salvo posibles particularidades que se detallarían expresamente.



Configuración de cuentas

Configuración de la extensión en la centralita

Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: "PBX", "Extensiones": Seleccionamos "Dispositivo SIP genérico":

Add SIP Extension

Extensión del usuario	501		
Nombre para mostrar			
CID Num Alias			
Alias SIP [©]			
- Opciones de la extensión			
CID saliente	90000000		
Asterisk Dial Options		Override	
Ring Time	Por defecto 💌		
Call Forward Ring Time	Por defecto 💌		
Outbound Concurrency Limit	No Limit 🔟		
Llamada en espera®	Deshabilitar 👻		
Internal Auto Answer®	Deshabilitar 💌		
Call Screening	Deshabilitar 🗾		
Pinless Dialing	Deshabilitar 💌		
CID de emergencia			
- Assigned DID/CID			
Descripción del DID [©]			
Añadir DID entrante			
Añadir CID saliente 🥯			
- Opciones del dispositivo			
Este dispositivo usa la tecnología sip.			
secret®	supersecret		
dtmfmode ®	RFC 2833 👻		

Extensión del usuario: [Número de extensión] Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión] CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID] secret: [Contraseña asignada a la extensión] nat: [Poner a "Sí" si la extensión está tras un NAT]



Acceso al interfaz web del terminal

Para acceder al interfaz web del terminal necesitamos conocer la IP. Por defecto vienen configurados para obtener IP automáticamente por DHCP. Para saber la IP adquirida pulsamos la tecla "Menú", "2. Status", "1. Network" y podemos ver la IP.

En el caso del modelo "Alcatel IP100", que no tiene display, para obtener la IP tenemos que marcar *123456# sin descolgar el teléfono y la IP se oirá por el altavoz.

Accedemos con el navegador web al la IP del terminal con las credenciales por defecto: Usuario: admin Contraseña:admin

Configuración de la extensión en el terminal

En el interfaz web seleccionamos "SYSTEM", "SIP Account Management", "Account 1":

ALCATEL home & business phones		Terr	nporis IP300		Logout
SYSTEM	STATUS	SYSTEM	NETWORK	CONTACTS	SERVICING
SIP Account Management					
Account 1	General Account Settin	as			
Account 2	General Account Settin	95			
Account 3	Enable Account				
Call Settings	Display Name:	Usuario			
Account 1	User Identifer:	501			
Account 2	Authentication Name:	501			
Account 3	Authentication Password:	*************************************	•••••		
Preferences	Dial Plan:	x+P			
Sneed Dial	Inter-Digit Timeout (secs):	3			
Signaling	Maximum Number of Calls:	6 🗸			
Ringer	Intercom Auto Answer:	Manual 🝷			
Paging Zones	Feature Synchronization:	Disable			
Hotline Settings	Line Type:	Private 💌			
	Barge-In:	Disable -			
	DTMF Method:	Auto			
	Unregister After Reboot:	Enable			
	SIP Server				
	Server Address:	pbx.sietevoz.com			
	Port:	5060			
	Registration				
	Server Address:	pbx.sietevoz.com			
	Port:	5060			
	Expiration (secs):	3600			



Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

Enable Account: [Marcamos seleccionado] Display Name: [Nombre textual del usuario de la extensión] User Identifer: [Número de extensión] Authentication Name: [Número de extensión] Authentication Password: [Contraseña asignada a la extensión] (Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)

Unregister After Reboot: Enable SIP SERVER, Server Address: [IP o FQDN de la centralita] Registration, Server Address: [IP o FQDN de la centralita] Codec Priority 1: G.711a DSCP (voice): 46 DSCP (signaling): 24

Audio	
Ringer Tone:	1 -
Codec Priority 1:	G.711a 🔹
Codec Priority 2:	G.722 •
Codec Priority 3:	G.711u 💌
Codec Priority 4:	G.726 -
Codec Priority 5:	G.729a/b
Enable Voice Encryption (SR	RTP)
Enable G.729 Annex B	
Preferred Packetization Time (ms):	20 💌
Quality of Service	
DSCP (voice):	46
DSCP (signaling):	24
Signaling	
Local SIP Port:	5060
Transport:	UDP

Pulsamos el botón "Save" y podemos comprobar si registra correctamente en "STATUS", "System Status", Account Status", "Account 1".



Configuración de funciones adicionales

Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)

La configuración de las teclas programables no aplica en el caso del Alcatel Conference 1850 ni en el caso del Alcatel IP2015, que carecen de estas teclas.

Para poder capturar llamadas de otras extensiones, en el interfaz web seleccionamos "SYSTEM", "Account 1":

Remote Pickup Code: **

Busy Lamp Field	
List URI:	
Remote Pickup Code:	**
BLF Subscription Expiration:	3600

Pulsamos el botón "Save".

Para añadir extensiones con el BLF, seleccionamos "SYSTEM", "Programmable Keys" y añadimos las extensiones que queramos monitorizar:

Type: BLF

Value: [Número de extensión]

Account: [La cuenta configurada: Account 1]

SYSTEM	STATU	JS	SYSTEM	NETWORK	CONTACTS	SERVICING
SIP Account Management						
Account 1	Programmabl	le Keys				
Account 2	Key	Type	Value	Account		
Account 3	Key 1	BLF	- 501	Account 1	•	
Account 4	Key 2	BLE	▼ 502	Account 1		
Account 5	Key 2	BL F	502	Account 1	-	
Call Settings	Key 5	DLF	503	Account		
Account 1	Key 4	BLF	▼ 504	Account 1	•	
Account 2	Key 5	BLF	<u>•</u> 505	Account 1	<u>_</u>	
Account 3	Кеу б	Quick Dial	<u> </u>	Account 1	<u>-</u>	
Account 4	Key 7	Quick Dial	<u>-</u>	Account 1	<u>_</u>	
Account 5	Key 8	Quick Dial	•	Account 1	•	
Preferences	Key 9	Quick Dial	<u>•</u>	Account 1	•	
Programmable Keys	Key 10	Quick Dial	<u>_</u>	Account 1	-	
Speed Dial	Key 11	Quick Dial	•	Account 1	-	
Signaling	Key 12	Quick Dial	•	Account 1	•	
Ringer	Key 13	Quick Dial	•	Account 1	•	
Paging Zones	Key 14	Quick Dial	-	Account 1	-	
Hotline Settings	Key 15	Quick Dial	-	Account 1	•	
	Key 16	Quick Dial	<u>.</u>	Account 1	•	
	Key 17	Quick Dial	_	Account 1	•	
	Key 18	Quick Dial	•	Account 1	•	
	Key 19	Quick Dial	<u> </u>	Account 1	-	
	Key 20	Quick Dial	<u> </u>	Account 1	•	

Pulsamos el botón "Save".



Configuración del idioma del terminal

En el interfaz web seleccionamos "SYSTEM", "Preferences":

WebUI Language: Spanish Phone Language: Spanish

CVCTEM					
STSTEM	STATUS	SYSTEM		NETWORK	NETWORK CONTACTS
SIP Account Management			_		
Account 1	Conoral Hoor Cotting				
Account 2	General Oser Settings				
Account 3	WebUI Language:	Spanish 🔹			
Account 4	Phone Language:	Spanish -			
Account 5	Backlight Timer (secs):	30 •			
Call Settings	Binger Volume:	5			
Account 1	Ringer volume.	S ·			
Account 2	Default Audio Mode:	speaker			
Account 3	Call Hold Reminder				
Account 4					
Account 5	Enable Call Hold Reminde	er Tone			
Preferences	Tone Interval (secs):	30 -			
Programmable Keys	Call Waiting				
Speed Dial	Call waiting				
Signaling	○ Call Waiting Off: Reject				
Ringer	Incoming Call if already on a				
Paging Zones					
Hotline Settings	Incoming Call if already on a Call				
	Enable Call Waiting Tone				
	Tone Interval (secs):	30 🔹			
	Save				

Pulsamos el botón "Save".

En el caso del modelo "Alcatel IP100", que no tiene display, y en el caso del Alcatel IP2015 sólo estaría la opción "WebUI Language".

Para configurar el handset inalámbrico del IP2015 pulsamos en el mismo terminal la tecla "MENU", "User settings", "Language", seleccionamos "Español" y pulsamos "SET".



Configuración Buzón de Voz

En el interfaz Web entramos a "SYSTEM", "Account 1" y en apartado "Feature Access Codes" en el campo Voicemail ponemos el número del Buzón de Voz (*97) para acceder automáticamente al pulsarlo.

Feature Access Codes	5
Intercom:	
Call Park:	
Parked Call Retrieval:	
Voicemail:	*97
DND ON:	
DND OFF:	
Call Forward All ON:	

Pulsamos Save para guardar el cambio.