

Terminales certificados con SieteVOZ

Terminales VolP Escene

Fecha de certificación: 12/04/2016 Responsable de la certificación: Antonio Cobos



Índice

Introducción	3
Objeto	3
Terminales certificados	3
Configuración de cuentas	4
Configuración de la extensión en la centralita	4
Acceso al interfaz web del terminal y conexión Wi-Fi	5
Configuración de la extensión en el terminal	6
Configuración de funciones adicionales	7
Configuración del idioma del terminal	7
Configuración Buzón de Voz	8
Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)	9
Captura de llamadas	10
▲	



Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento de determinados terminales VoIP que han sido certificados para conectarse y funcionar correctamente como extensiones de las centralitas virtuales VoIP de SieteVOZ.

En el documento se describen las configuraciones básicas y se detalla el procedimiento de configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dichos terminales.

Terminales certificados

El modelo de terminal IP probado de la marca ESCENE es el siguiente:

- ESCENE WS290NV2



Configuración de cuentas

Configuración de la extensión en la centralita

Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: "PBX", "Extensiones": **Seleccionamos "Dispositivo SIP genérico":**

- Añadir extensión				
Nombre para mostrar	Usuario			
CID Num Alias®				
Alias SIP [©]				
- Opciones de la extensión				
CID saliente	90000000			
Asterisk Dial Options		Override		
Ring Time®	Por defecto 💌			
Call Forward Ring Time	Por defecto 💌			
Outbound Concurrency Limit®	No Limit 💌			
Llamada en espera®	Deshabilitar 💌			
Internal Auto Answer®	Deshabilitar 💌			
Call Screening	Deshabilitar 🗾			
Pinless Dialing	Deshabilitar 💌			
CID de emergencia				
- Assigned DID/CID				
Descripción del DID [©]				
Añadir DID entrante				
Añadir CID saliente				
- Opciones del dispositivo				
Este dispositivo usa la tecnología sip.				
secret	supersecret			
dtmfmode 🥯	RFC 2833			
nat®	Sí			

Extensión del usuario: [Número de extensión] Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión] CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID] secret: [Contraseña asignada a la extensión] nat: [Poner a "Sí" si la extensión está tras un NAT]



Acceso al interfaz web del terminal y conexión Wi-Fi

Para acceder al interfaz web del terminal necesitamos conocer la IP. Por defecto vienen configurados para obtener IP automáticamente por DHCP. Para ello será necesario conectar el teléfono a la red local, bien por wifi o por ethernet.

Este teléfono permite conexión a red tanto por wifi como por ethernet:

a) Conexión vía wifi:

Pulsamos OK or MENU> System Settings> AdvancedSettings> Password (Default is Empty)> Network>

IP Setting: DHCP o Static (DHCP para que el router nos asigne IP o Static si queremos ponerle IP fija)

WI-FI Setting:

- 1. WI-FI \rightarrow Enable
- 2. Hostpot List: para buscar el punto de acceso al que nos queremos conectar.

b) Conexión vía ethernet:

Conectaremos el teléfono mediante un cable a la red y desde el teléfono pulsamos OK or MENU> View Status> y dentro se le habrá asignado una IP que sera la que utilizamos para entrar a la interfaz web.

Una vez conectado a red, bien por wifi o por ethernet, para saber la IP adquirida pulsamos la tecla "Menú", "1. View Status" y podemos ver la IP.

Accedemos con el navegador web al la IP del terminal con las credenciales por defecto: Usuario: root Contraseña: root



Configuración de la extensión en el terminal

En el interfaz web seleccionamos "SIP Account", "Account 1":

ES(ENE				کی Administrator Switch User Please Select Language: English(English) ۲
	Current location: SIP Account >Account1			
Phone Status	Account1			
Network SIP Account	Basic >> Enable	₹ 0		Note Username: User account, provided by VoIP service
Phone Settings	Account Mode Amount of line accounts used	VOIP V 1 (Default: 2)	۵	provider. Password:
Phonebook Phone Maintenance	Display Name Username Authenticate Name	501	· 0 0	Account password by VoIP service provider.
Security	Password Label SIP Server	pbx.sietevoz.com	0 0 • 0	Authenticate Name: SIP service subscriber's ID used for authentication.
	Secondary server Outbound Proxy Server Secondary Outbound Proxy Server		0 0	SIP Server: SIP Server Address by VoIP service provider.
	Polling interval time of registration NAT Traversal STUN Server	32 s Default value Disabled V	e: 32s, range: 20s~~60s	Outbound Proxy Server: It is used to process signals and to allow multi-media data streams pass a

Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

Enable: [Marcamos seleccionado] Account Mode: [Elegimos VOIP] Display Name: [Nombre textual del usuario de la extensión] Username: [Número de extensión] Authenticate Name: [Número de extensión] Password: [Contraseña asignada a la extensión] (Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.) SIP Server: [IP o FQDN de la centralita]

Importante darle Aceptar que se encuentra al final de la página.



Configuración de funciones adicionales

Configuración del idioma del terminal

En el interfaz web en la parte arriba-derecha en Please Select language seleccionamos:

-Spanish(Spanish)

<u> </u>				🧱 Administrator Switch User
ES ENE				Please Select Language:
				English(English)
	Current location: SIP Account >Account1			
Phone Status	Account1	_		
Network	Basic >>			D Note
SIP Account	Enable Account Mode	VOIP V		Username: User account, provided by VoIP service provider.
Phone Settings Phonebook	Amount of line accounts used Display Name	1 (Default: 2) Usuario		Password:
Phone Maintenance	Username Authenticate Name	501 .	0	provider.
Security	Password Label SIP Server	pbx.sietevoz.com)) 0	Authenticate Name: SIP service subscriber's ID used for authentication.
	Secondary server Outbound Proxy Server Secondary Outbound Proxy Server	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SIP Server: SIP Server Address by VoIP service provider.
	Polling Interval time of registration NAT Traversal STUN Server	32 s Default value: 32 Disabled V	2s, range: 20s~~60s	Outbound Proxy Server: It is used to process signals and to allow multi-media data streams pass a



Configuración Buzón de Voz

En el interfaz Web entramos a Phone Setting> Basic> Call y en el apartado Message ponemos el número del Buzón de Voz (*97) para acceder automáticamente al pulsarlo.

<u> </u>			🕵 Administrator Switch User
ES ENE			Please Select Language:
			English(English)
	Current location: Phone Settings > Basic		
Phone Status	Basic		
Network	Basic >>		Note Daylight Savings Time mode:
SIP Account	Time Settings >>		Activation of Daylight Saving Time.
Phone Settings	Call >>		Time zone-GMT:
	Pickup function	○ off [◎] on	Choose your current time zone.
Basic	Pickup code	**	
Advanced	Message	*97	Aiways: This feature allows you to forward all
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	Booking voicemail	No 🗸	incoming calls to another phone number.
Phonebook	Play voicemail tone	Image: Orgon of a state of the state of	
Phone Maintenance	Display missed calls	○ off [●] on	If Busy:
Frione Maintenance	DND Softkey	O off 🧕 on	This feature allows you to forward an
Security	Play Hangup Tone	O off 🧧 on	incoming call to another phone number if
	Transfer Code	◎ off ○ on Number:	busy.
	Conference exit result	Disconnect all O Others remain connected	If No Answer:
	Return code when refused	603(Decline) V	This feature allows you to forward an
	Return code when DnD	603(Decline) 🗸 🕜	incoming call to another phone number if
	Hook	◎ off ○ SIP Info ○ Invite	no answer.

Pulsamos Submit para guardar el cambio.



Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)

Para añadir extensiones con el BLF, seleccionamos "Phone Setting" , "Advanced" y "Lines Keys" y añadimos las extensiones que queramos monitorizar:

Mode: BLF Number: [Número de extensión] Account: [La cuenta configurada: Account 1] Name: [Nombre de la persona de dicha extensión]



Pulsamos Submit para guardar el cambio.



Captura de llamadas

Para realizar las capturas de llamada automáticamente con las teclas de BLF, en el parámetro Pickup code pondremos **.

ESCENE			کی Administrator Switch User Please Select Language: English(English) ۲
	Current location: Phone Settings > Basic		
Phone Status	Basic		
Network SIP Account	Basic >> Time Settings >>		Note Daylight Savings Time mode: Activation of Daylight Saving Time.
Phone Settings	Call >> Pickup function	○ off [®] on	Time zone-GMT: Choose your current time zone.
Advanced	Pickup code Message Booking voicemail	** *97 No ¥	Always: This feature allows you to forward all incoming calls to another phone number
Phonebook Phone Maintenance	Play voicemail tone Display missed calls	 off ○ on off ○ on 	If Busy:
Security	DND Softkey Play Hangup Tone Transfer Code	off S on off S on off O on Number	This feature allows you to forward an incoming call to another phone number if busy.
	Conference exit result Return code when refused Return code when DnD Hook	Disconnect all Others remain connected 603(Decline) 603(Decline) Ø 603(Decline) Decline) Decl	If No Answer: This feature allows you to forward an incoming call to another phone number if no answer.

Pulsamos Submit para guardar el cambio.