

Terminales certificados con SieteVOZ

Terminales VoIP Panasonic

Fecha de certificación: 19/01/2017 Responsable de la certificación: Antonio Cobos, Carlos Rioja

Terminales certificados con SieteVOZ Terminales VoIP Panasonic



Índice

Introducción	3
Objeto	3
Terminales certificados	3
Configuración de cuentas	4
Configuración de la extensión en la centralita	4
Acceso al interfaz web del terminal	5
Configuración de la extensión en el terminal	6
Configuración de funciones adicionales	9
Configuración del idioma del terminal	9
Configuración Buzón de Voz	
Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)	11



Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento de determinados terminales VoIP que han sido certificados para conectarse y funcionar correctamente como extensiones de las centralitas virtuales VoIP de SieteVOZ.

En el documento se describen las configuraciones básicas y se detalla el procedimiento de configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dichos terminales.

Terminales certificados

Los terminales IP probados de la marca Panasonic son los siguientes:

Panasonic KX-UT123 Panasonic KX-HDV130 Panasonic KX-TPG600 / Panasonic KX-TPA60 (Base + Terminal inalámbrico DECT)

- Para el modelo Panasonic KX-TPA60 (Terminal inalámbrico):

Para registrar el terminal inalámbrico en la base KX-TPG600, mantener pulsado el botón localizador de la base durante 4 segundos hasta que el indicador parpadee en rojo. Posteriormente en el terminal inalámbrico mantener pulsado el botón "OK" sobre 3 segundos y esperar a que suene un pitido prolongado.

Podemos ver si el terminal está registrado en la base en "Status", "HandSet Information".

s	tatus	На	Indset Informa	tion	
	Version Information		Handset	Model	Firmware Version
	Handset Information		1	KX-TPA60	02.02.006



Configuración de cuentas

Configuración de la extensión en la centralita

Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: "PBX", "Extensiones": **Seleccionamos "Dispositivo SIP genérico":**

Add SIP Extension

- Añadir extensión		
Extensión del usuario	501	
Nombre para mostrar®	Usuario	
CID Num Alias®		
Alias SIP 💿		
- Opciones de la extensión		
CID saliente	90000000	
Asterisk Dial Options		Override
Ring Time®	Por defecto 💌	
Call Forward Ring Time	Por defecto 💌	
Outbound Concurrency Limit®	No Limit 🗾	
Llamada en espera®	Deshabilitar 💌	
Internal Auto Answer®	Deshabilitar 💌	
Call Screening®	Deshabilitar	
Pinless Dialing	Deshabilitar 💌	
CID de emergencia		
- Assigned DID/CID		
Descripción del DID [©]		
Añadir DID entrante		
Añadir CID saliente		
- Opciones del dispositivo		
Este dispositivo usa la tecnología sip.		
secret	supersecret	
dtmfmode [©]	RFC 2833	
nat®	Sí	

Extensión del usuario: [Número de extensión] Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión] CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID] secret: [Contraseña asignada a la extensión] nat: [Poner a "Sí" si la extensión está tras un NAT]

(Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)



Acceso al interfaz web del terminal

Estos teléfonos tienen un acceso restringido a interfaz web de gestión, que requiere habilitarlo desde el terminal antes de poder acceder. Además, por defecto vienen configurados para obtener IP automáticamente por DHCP. Así pues, para acceder al interfaz web de estos teléfonos se requiere conocer la IP que ha recibido el terminal y habilitar el acceso, para permitir temporalmente acceder a la web. Este proceso varía ligeramente de un modelo a otro. Una vez realizado, accedemos con el navegador web al la IP del terminal con las credenciales por defecto:

Usuario: admin Contraseña: adminpass

El proceso para habilitar el acceso web y obtener la IP, en cada modelo, sería:

- Panasonic KX-UT123:

Desde el mismo teléfono, en "Setup", "Network Setting" y en "Embedded web" tendremos que ponerlo en "ON".

Para saber la IP adquirida pulsamos la tecla "Setup", "Information Display" y podemos ver la IP.

- Panasonic KX-HDV130:

Para activar el acceso web, en "Menu", "Basic Settings", "Other Option", "Embedded Web" tendremos que ponerlo en "ON".

Para saber la IP adquirida pulsamos la tecla"Menu", "System Settings", "Status", "IPv4 Settings" y en "IP Address" podremos ver la IP.

- Panasonic KX-TGP600/KX-TPA60:

Para activar el servicio web, tendremos que hacerlo desde un terminal inalámbrico KX-TPA60 que esté previamente registrado en la base (la base incluye un terminal registrado).

En cualquier caso, si necesitaremos registrar un terminal inalámbrico, para registrar el terminal inalámbrico en la base KX-TPG600, mantener pulsado el botón localizador de la base durante 4 segundos hasta que el indicador parpadee en rojo. Posteriormente en el terminal inalámbrico mantener pulsado el botón "OK" sobre 3 segundos y esperar a que suene un pitido prolongado. Podemos ver si el terminal está registrado en la base en "Status", "HandSet Information".

Status	Handset Informa	tion	
Version Information	Handset	Model	Firmware Version
Handset Information	1	KX-TPA60	02.02.006

Una vez registrado, desde el terminal inalámbrico, activaremos el acceso web pulsando "Menu", "Prog.Portátil", "Otras opciones", "Web del teléfono" y pulsamos "ACTIVAR".

Para saber la IP adquirida, desde el terminal inalámbrico pulsamos la tecla "Menu", "System Settings", "Status", "IPv4 Settings" y en "IP Address" podremos ver la IP.



Configuración de la extensión en el terminal

En el interfaz web seleccionamos "VoIP", "SIP Settings", "Line 1":

KX-UT123NE	Status Network S	vstem VoIP Telephone Maintenance
Web Port Close	S Complete	IP Settings [Line 1]
/oIP	Phone Number	
SIP Settings	Phone Number	Usuario
- Line 2	SIP URI	500@pbx.sietevoz.com
VoIP Settings	SIP Server	
- Line 2	Registrar Server Address	pbx.sietevoz.com
	Registrar Server Port	5060 [1-65535]
	Proxy Server Address	pbx.sietevoz.com
	Proxy Server Port	5060 [1-65535]
	Presence Server Address	pbx.sietevoz.com
	Presence Server Port	5060 [1-65535]
	Outbound Proxy Server	
	Outbound Proxy Server Address	pbx.sietevoz.com
	Outbound Proxy Server Port	5060 [1-65535]
	SIP Service Domain	
	Service Domain	pbx.sietevoz.com

SIP Authentication	
Authentication ID	500
Authentication Password	••••••

Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

Phone Number: [Nombre textual del usuario de la extensión] SIP URI: [Extensión@ FQDN de la centralita] Registrar Server Address: [IP o FQDN de la centralita] Proxy Server Address: [IP o FQDN de la centralita] Outbound Proxy Server Address: [IP o FQDN de la centralita] Outbound Proxy Server Address: [IP o FQDN de la centralita] Service Domain: [IP o FQDN de la centralita] Authentication ID: [Número de extensión] Authentication Password: [Contraseña asignada a la extensión] (Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.) **Panasonic**



KX-HDV130	Status	Network S	/stem	VoIP	Telephone	Maintenance
	Complete					
Web Port Close	Basic					
	Phone N	umber	Usuario			
VoIP SIP Settings	Registra Address	rServer	pbx.siet	evoz.com		
- Line 1	Registra	r Server Port	5060	[1-655	35]	
- Line 2	Proxy Se	erver Address	pbx.siet	evoz.com		
VoIP Settings	Proxy Se	erver Port	5060	[1-655	35]	
- Line 1 - Line 2	Presence Address	Presence Server Address		pbx.sietevoz.com		
	Presence	e Server Port	5060	[1-655	35]	
	Outboun Address	d Proxy Server	pbx.sietevoz.com			
	Outbound Port	d Proxy Server	5060	[1-655	35]	
	Service [Domain	pbx.siet	evoz.com		
	Authentio	cation ID	500			
	Authentio	cation Password	•••••	•••••	•••••	
SIP URI		500@pbx.sie	tevoz.co	m		

En el apartado "Advaced", si está disponible, configuramos el parámetro "SIP Packet QoS (DSCP)" a 24.

Advanced			
SIP Packet QoS (DSCP)	24	[0-63]	

Pulsamos botón "Save" y podemos comprobar si registra correctamente en "Status" y VoIP Status.



Para configurar los códecs (preferentemente PCMA) y tonos DTMF (RFC2833) de la línea que hemos registrado, lo haremos en la opción "VoIP", "VoIP Settings", "Line 1":

в	asic		
	DOMA	Enable	O Yes ○ No
	PCMA	Priority	1 [1-255]
	0 720 4	Enable	O Yes ○ No
	G.729A	Priority	3 [1-255]
	DOMU	Enable	O Yes ○ No
	PCMU	Priority	2 [1-255]
	DTMF Type		ORFC2833 Inband SIP INFO



Configuración de funciones adicionales

Configuración del idioma del terminal

- Para el modelo Panasonic KX-UT123:

En el interfaz web seleccionamos "System", "Web Language": Language: Español

Panasonic						
KX-UT123NE	Status	Network	System	VolP	Telephone	Maintenance
Web Port Close			We	b Langı	lage	
System	Web Langu	lage				
Web Language Administrator Password	Languag	e		Español	~	
Change User Password Web Server Settings			S	ave C	ancel	
Time Adjust Settings						

- Para el modelo Panasonic KX-HDV130:

En el interfaz web seleccionamos "System", "Language Settings": IP Phone: es Web Language: es

Panasonic					
KX-HDV130	Status	Network	System VolP	Telephone	Maintenance
Web Port Close			Language S	Settings	
System	Selectable	Language			
Language Settings	IP Phon	0	en,de,es,fr,it,sv,n	l,pt,cs	RFC3066
User Password Settings	IF FIION	5	code		
Admin Password Settings	Weblar	nanade	en,de,es,fr,it,nl,pt	t,cs	RFC3066
Time Adjust Settings	Web La	iguage	code		
Advanced Settings	Language	Settings			
	IP Phone	e	es 🗸		

Pulsamos el botón "Save".



Configuración Buzón de Voz

En el interfaz Web entramos a "Telephone", "Call Control", "Line 1" y en apartado *Voice Mail Access Number* ponemos el número de acceso al Buzón de Voz (*97) para acceder automáticamente al pulsarlo.

Panasonic										
KX-UT123NE	Status Network Sy	rstem VolP	Telephone	Maintenance						
Web Port Close Complete										
Telephone	Call Control									
Call Control - Line 1	Display Name									
- Line 2	Voice Mail Access Numbe	* 97								
Tone Settings Telephone Settings	Enable Shared Call	O Yes No)							
Import Phonebook Export Phonebook	Synchronize Do Not Disturb and Call Forward	⊖ Yes [●] No)							
Application Settings	Resource List URI									
	Dial Plan									

Panasonic

KX-HDV130	Status Network	System VolP	Telephone	Maintenance	
Web Port Close		Call Control [Line 1]		_
Telephone	Call Features				
Call Control	Display Name				
- Line 1	Voice Mail Access	*07			
- Line 2	Number				

Pulsamos Save para guardar el cambio.



Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)

Esta característica solo se encuentra en el terminal Panasonic KX-HDV130.

Para poder capturar llamadas de otras extensiones, en el interfaz web seleccionamos "Telephone", "Call Control":

Directed Call Pickup: **

Directed Call Pickup	**
----------------------	----

Pulsamos Save para guardar el cambio.

Para añadir extensiones con el BLF, seleccionamos "Telephone", "Program Key" y añadimos las extensiones que queramos monitorizar:

Type: BLF Parameter: [Extensión a la monitorizaremos]

Panasonic							
KX-HDV130	Status	Network	System	VolP	Telephone	Maintenance	
		Program Key					
Web Port Close							
Telephone	Program I	Program Key					
Call Control	No.	Тур	е		Paramete	ər	
- Line 1	1.	BLF	~	500			
- Line 2	2.	BLF	~	501			
Hotline Settings							
Program Key			Sa	ive C	ancel		
Tone Settings							
Import Phonebook							
Export Phonebook							

Pulsamos Save para guardar el cambio.