

Terminales certificados con SieteVOZ

Terminales VoIP Yealink

Fecha de certificación: 15/04/2016 Responsable de la certificación: Antonio Cobos



Índice

Introducción	3
Objeto	3
Terminales certificados	3
Configuración de cuentas	4
Configuración de la extensión en la centralita	4
Acceso al interfaz web del terminal	5
Configuración de la extensión en el terminal	5
Configuración de funciones adicionales	7
Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)	7
Configuración Buzón de Voz	8
=	



Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento de determinados terminales VoIP que han sido certificados para conectarse y funcionar correctamente como extensiones de las centralitas virtuales VoIP de SieteVOZ.

En el documento se describen las configuraciones básicas y se detalla el procedimiento de configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dichos terminales.

Terminales certificados

Los terminales IP probados de la marca Yealink son los siguientes:

- Yealink SIP-T21P



Configuración de cuentas

Configuración de la extensión en la centralita

Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: "PBX", "Extensiones": Seleccionamos "Dispositivo SIP genérico":

Add SIP Extension

Estensión del sesserie 🖗	F01	
Extension del usuario	501	
	Usuario	
Allas SIP		
- Opciones de la extensión		
CID saliente	90000000	
Asterisk Dial Options		Override
Ring Time®	Por defecto 💌	
Call Forward Ring Time	Por defecto 💌	
Outbound Concurrency Limit	No Limit 🗾	
Llamada en espera®	Deshabilitar 💌	
Internal Auto Answer	Deshabilitar 💌	
Call Screening	Deshabilitar	
Pinless Dialing	Deshabilitar 💌	
CID de emergencia		
- Assigned DID/CID		
Descripción del DID [©]		
Añadir DID entrante		
Añadir CID saliente 🔍		
- Opciones del dispositivo		
Este dispositivo usa la tecnología sip.		
secret	supersecret	
360161		
dtmfmode [©]	RFC 2833	

Extensión del usuario: [Número de extensión] Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión] CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID] secret: [Contraseña asignada a la extensión] nat: [Poner a "Sí" si la extensión está tras un NAT]



Acceso al interfaz web del terminal

Para acceder al interfaz web del terminal necesitamos conocer la IP. Por defecto vienen configurados para obtener IP automáticamente por DHCP. Para saber la IP adquirida pulsamos la tecla "OK" o bien "Menú", "2. Status" y podemos ver la IP.

Accedemos con el navegador web a la IP del terminal con las credenciales por defecto: Usuario: admin Contraseña: admin

Configuración de la extensión en el terminal

En el interfaz web seleccionamos "Account", "Register" y "Account 1":

Yealink			
	Status Account Network	DSSKey Feat	ures Settings
Register	Account	Account 1	1
Basic	Register Status	Registered	
	Line Active	Enabled	
Codec	Label		0
Advanced	Display Name	Usuario	0
	Register Name	501	0
	User Name	501	0
	Password	•••••	0
	Enable Outbound Proxy Server	Disabled	0
	Outbound Proxy Server		Port 5060
	Transport	UDP	0
	NAT	Disabled	0
	STUN Server		Port 3478
	SIP Server 1 🕜		
	Server Host	pbx.sietevoz.com	Port 5060 ?
	Server Expires	3600	0
	Server Retry Counts	3	0



Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

Line Active: [Seleccionamos Enabled] Display Name: [Nombre textual del usuario de la extensión] Register Name: [Número de extensión] User Name: [Número de extensión] Password: [Contraseña asignada a la extensión] (Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)

Server Host: [IP o FQDN de la centralita]

Pulsamos el botón "Confirm" y podemos comprobar si registra correctamente en "Status".



Configuración de funciones adicionales

Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)

Para configurar las teclas con BLF, seleccionamos "DSSKey", "Line Key" y añadimos las extensiones que queramos monitorizar:

Type: BLF Value: [Número de extensión] Line: [La cuenta configurada: Account 1]

Para poder capturar llamadas de otras extensiones, en el campo Extension añadiremos **



Pulsamos el botón "Confirm" para guardar los cambios.



Configuración Buzón de Voz

En el interfaz Web entramos a "Account", "Advanced" y en campo Voice Mail ponemos el número del Buzón de Voz (*97) para acceder automáticamente al pulsarlo.

	Status Account Network	DSSKey	Featur	es	Setting
egister	Account	Account 1	~	?	
acio	Keep Alive Type	Default	v	0	
asic	Keep Alive Interval(Seconds)	30			
odec	Local SIP Port	5060		0	
dvanced	RPort	Disabled	~	0	
	SIP Session Timer T1 (0.5~10s)	0.5		0	
	SIP Session Timer T2 (2~40s)	4			
	SIP Session Timer T4 (2.5~60s)	5			
	Subscribe Period(Seconds)	1800		0	
	DTMF Type	RFC2833	~	0	
	DTMF Info Type	DTMF-Relay	V)		
	DTMF Payload Type(96~127)	101			
	Retransmission	Disabled	~	0	
	Subscribe for MWI	Disabled	~	0	
	MWI Subscription Period(Seconds)	3600			
	Subscribe MWI To Voice Mail	Disabled	~	0	
	Voice Mail	*97		0	

Pulsamos el botón "Confirm" para guardar los cambios.