

Centralitas certificadas con SieteVOZ

Centralita Boxtty 210

Fecha de certificación: 27/01/2017 Responsable de la certificación: Carlos Rioja



Índice

Introducción	2
Objeto	2
Configuración de la Centralita	3
Configuración inicial	3
Configuración del Troncal Principal	9
Configuración del Troncal de Redundancia	
Configuración acceso remoto	
Configuración puerto SIP	
Desactivación/Activación DHCP server	

Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento de determinadas centralitas que han sido certificadas para conectarse y funcionar correctamente con los troncales de SieteVOZ.

En el documento se describen las configuraciones básicas y se detalla el procedimiento de configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dichas centralitas.



Configuración de la Centralita

Configuración inicial

Conecte el PC al puerto **LAN** de la Boxtty 210, y acceda a la pagina de configuración de la centralita a través de un navegador en la dirección http://192.168.1.1

Usuario: admin Clave: admin

3192.168.1.1	6			
访问最多 🛄 新手上路				
	Log	gin		
			₩ Language: English	•
		Username	admin	

Una vez hemos accedido pulsando "Sign In" se nos mostrará la pantalla "Dashboard":





Para comenzar la configuración pulsamos en la opción "Wizard" el cual te guiará a través de diferentes pasos:

Wizard Processing Intro				
Thank you for choosing our product. It is the first time to start the system, we will help you to do the fast configuration to make it work. If need to set up by yourself just click the Abort to access the normal interface and you can set the Wizard again when need later.				
On this page,you can select or cancel the Wizard projects:				
▲ Abort ← Prev Next →				

Especifique una IP fija disponible a su centralita en el rango de direcciones de su red LAN, fuera del rango de DHCP de su router.

Por ejemplo, si su router es 192.168.1.1 y su rango DHCP es 192.168.1.50-200, puede especificar la ip 192.168.1.9.

Especifique la puerta de enlace de su red (gateway) y los DNS de su red.



Logout	
Wizard F	Processing Networks
Set how to connect to	the net, To set timezone to your local.
	O Abort ← Prev Next →
Protocol	 STATIC IP DHCP PPPOE
IP Address	192.168.1.9
Netmask	255.255.0.0
Gateway	192.168.1.1
DNS 1	192.168.1.1
DNS 2	8.8.8.8
Time Zone	Europe Madrid T
	O Abort ← Prev Next →

Presione NEXT.



A continuación se crearan las extensiones predefinidas para la centralita. Si lo desea puede cambiar los números de extensión, así como sus claves en la siguiente pantalla:

Logout

Wizard Processing Extensions

Create the extension, you can go directly to the next step or modify the extension number or password.

1

O Abort	+ Prev	Next 🖈			
Number:	800	Password:	17767453	Caller Name:	Exp: 800
Number:	801	Password:	48284184	Caller Name:	Exp: 801
Number:	802	Password:	78955136	Caller Name:	Exp: 802
Number:	803	Password:	13001160	Caller Name:	Exp: 803
Number:	804	Password:	79736626	Caller Name:	Exp: 804
Number:	805	Password:	46346186	Caller Name:	Exp: 805
Number:	806	Password:	28890194	Caller Name:	Exp: 806
Number:	807	Password:	84952332	Caller Name:	Exp: 807
Number:	808	Password:	80482851	Caller Name:	Exp: 808
Number:	809	Password:	53757095	Caller Name:	Exp: 809
Number:	810	Password:	34102370	Caller Name:	Exp: 810
Number:	811	Password:	49726378	Caller Name:	Exp: 811
Number:	812	Password:	91174954	Caller Name:	Exp: 812
Number:	813	Password:	69979391	Caller Name:	Exp: 813
Number:	814	Password:	34909040	Caller Name:	Exp: 814
Number:	815	Password:	21546909	Caller Name:	Exp: 815
Number:	816	Password:	20961818	Caller Name:	Exp: 816

Presione NEXT.



En la pantalla de LINE PROVIDER Pulse NEXT, ya que lo configuraremos mas adelante.

Wizard Processing Line Provider				
(Internet Telephony Service Provider), you can go directly to the next step to skip this area.				
O Abort ← Prev Next →				
default				
Exp: sip.xxxx.com				
Exp: 506(
Exp: test				
O Abort ← Prev Next →				

Pulse NEXT

Pulse NEXT nuevamente para dejar la configuración de rutas de entrada y salida por defecto. Podrá modificarla posteriormente si lo desea.



Set PBX routes and se	attings.
	O Abort ← Prev Next →
Outbound Calls	Oefault outbound will auto choose ther Trunk which you set the default outbound line.
Incoming Calls	 When the call comes in, the system will ring simultaneously all the numbers, unless there is a number picked up to phone. Playback a voice menu, when caller press 0, system will ring simultaneously all the numbers, unless there is a number picked up the phone.
Conference Number	300
	Abort + Prev Next -

Wizard Processing Final	
Thanks for your patience. All is ready now. Please click 'Confirm to Process' to start. Please don't power off or reboot the device when in the process. If it failed, restart the device and login web to do the factory reset. Click 'Abort' to stop the process.	
Abort Confirm to Process	

Confirme los cambios pulsando sobre CONFIRM TO PROCESS.



Configuración del Troncal Principal

Acceda nuevamente a la interfaz web y entre en el apartado PBX GENERAL \rightarrow LINE PROVIDER \rightarrow ADD NEW PROVIDER \rightarrow SIP REGISTER

Line Provider

Dashboard / L	ine Provider		
Add New Provider SIP Register SIP Direct	View Functional Store Use SIP account and password to register to ITSP(Internet Telepony Services Provider).	(1-60)	
Name	Protocol	Address	DID Number
		(1-60)	

Rellene los datos de configuración proporcionados por SieteVOZ para configurar el servidor principal:

		SIP Register			
Dashboard / Line Provider / Add New SIP Register					
Basic	Name	SieteVOZ1			
Expert	Provider Host	sip1.sietevoz.com			
	Provider Port	5060			
	Account	*****			
	Password	*****			
	Incoming Calls	 Default To Answer Set DID Number Specify who answer 			
	Outbound Calls	 Default Outbound Line Outbound Routes Call with prefix number 			
	Add New				

Pulse ADD NEW



Configuración del Troncal de Redundancia

Para el servidor redundante (opcional). Repita nuevamente si desea configurar el servidor redundante, con los datos proporcionados por SieteVOZ :

Line Provider Add New SIP Register					
Dashboard / Line Provider / Add New SIP Register					
Basic	Name	SieteVOZ2			
Expert	Provider Host	sip2.sietevoz.com			
	Provider Port	5060			
	Account	****			
	Password	***			
	Incoming Calls	 Default To Answer Set DID Number Specify who answer 			
	Outbound Calls	 Default Outbound Line Outbound Routes Call with prefix number 			
	Add New				

Nota: Fíjese en marcar OUTBOUND ROUTES en el apartado OUTBUND CALLS

Pulse ADD NEW



Una vez hemos añadido las troncales principales y la de respaldo se mostrarán en la siguiente pantalla:

Name	Protocol	Address	DID Number	
Sietevoz2	SIP Register	sip2.sietevoz.com:5060		edit delete
Sietevoz1	SIP Register	sip1.sietevoz.com:5060		edit delete

Ahora pulse sobre el botón "Edit" del troncal "SieteVOZ1" y en la pestaña "Expert" indique los siguientes datos en el apartado "Failover Trunk 1". También deberá rellenar el campo "Auth. Name" con la cuenta sip y "Auth. Contact is" como muestra la imagen:

		legisler		
Basic	From Domain	sip1.sietevoz.com		
Expert	Auth. Name	*****		
	Auth. Contact is	OUniqueID Account	OAuth. Name	
	Default reg expiry	60 (sec)		
	Failover Trunk 1	ALL-FAIL	To [sip] SieteVOZ2	
	Failover Trunk 2	ALL-FAIL	• To Disable	-
	Outbound force callerid	911091507		
	Callee Number	ODefault OSearch To F	ield	
	Allow callin	OYes ∩No		
	SIP Progress	OInband Outband		
	Keep alive	10000 (ms)		
	DTMF mode	rfc2833	v	
	Codec priority	1. ALAW	~	
		2. ULAW	~	
		3. GSM	~	
		4. G729	~	
		5. H264	~	
		6. G722	~	
		7. H263	~	

Pulse "SAVE"



Configuración acceso remoto

Para poder acceder posteriormente a la centralita desde el interfaz web, vaya al apartado UTILITIES \rightarrow FIREWALL y ponga la casilla WAN WEB ACCESS en YES.

Firewall

Dashboard / Firewa	11
General	
DMZ PC IP	
UPNP & NAT-PMP	Disable
WAN Ping Response	● Yes O No
WAN Web Access	🖲 Yes 🔾 No
WAN Ftp Access	⊖ Yes 💿 No
WAN Pbx Access	 e Yes, port is 6620 ○ No
	Save

Pulse SAVE y a continuación confirme los cambios en la parte superior de la pantalla CLICK HERE TO PROCESS

Conecte su centralita PBX210 a su red local a través del puerto WAN

Ahora puede acceder a su centralita desde su red local a través de la ip que le asignó en el punto 3 en el puerto 6620.

Ej. <u>http://192.168.1.9:6620</u>



Configuración puerto SIP

Por defecto la centralita utiliza el puerto 6620 para el registro de los dispositivos VoIP. Si se desea, se puede cambiar dicho puerto en "PBX More \rightarrow Option \rightarrow Sip Protocol" \rightarrow TCP/UDP Bind Port" al puerto 5060 que normalmente usan los dispositivos VoIP para registrarse:

PBX General Hot H	Keys	SIP Proto	col	Voicemail
Anonymous Call In	Yes			•
TCP/UDP Bind Port	6620)		
Max Register Expiry	3600)	(sec)	
Min Register Expiry	20		(sec)	
Default Register Expiry	60		(sec)	

Desactivación/Activación DHCP server

Por defecto la centralita viene con el servicio DHCP activado para proporcionar de forma dinámica direcciones IP a los teléfonos VoIP. Si su infraestructura de red ya dispone de un servicio DHCP debe desactivar dicho servicio en "Utilities \rightarrow DHCP Server \rightarrow Enable DHCP \rightarrow No" y así evitar posibles conflictos de IP con otros dispositivos de su red:

Enable DHCP	OYes ○No
Client IP Start	192.168.10 . 1 00
Max Clients	150
	Save