

Terminales certificados con SieteVOZ

Terminales VoIP Grandstream

Fecha de certificación: 16/02/2017 Responsable de la certificación: Antonio Cobos, Carlos Rioja

Terminales certificados con SieteVOZ Terminales VoIP Grandstream



Índice

Introducción	3
Objeto	3
Terminales certificados	3
Configuración de cuentas	4
Configuración de la extensión en la centralita	4
Acceso al interfaz web del terminal	5
Configuración de la extensión en el terminal	5
Configuración de los codecs	6
Configuración de funciones adicionales	7
Configuración del idioma del terminal	7
Configuración de seguridad de llamadas entrantes	7
Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)	8
Tonos de señalización	9
Instalación de auriculares (manoslibres)	10
Auricular manoslibres cableado	10
Auricular manoslibres inalámbrico	10



Introducción

Objeto

El presente documento garantiza el buen funcionamiento de determinados terminales VoIP que han sido certificados para conectarse y funcionar correctamente como extensiones de las centralitas virtuales VoIP de SieteVOZ.

En el documento se describen las configuraciones básicas y se detalla el procedimiento de configuración que ha sido probado y con el que se garantiza el buen funcionamiento de dichos terminales.

Terminales certificados

Los modelos de terminales IP probados de la marca Grandstream son los siguientes:

- Gransdtream GXP1620/1625
- Grandstream GPX2130
- Grandstream GPX2160



Configuración de cuentas

Configuración de la extensión en la centralita

Accedemos al interfaz web de la centralita de SieteVOZ: "PBX", "Extensiones": **Seleccionamos "Dispositivo SIP genérico":**

Add SIP Extension

- Añadir extensión		
Extensión del usuario	501	
Nombre para mostrar	Usuario	
CID Num Alias		
Alias SIP		
- Opciones de la extensión		
CID saliente®	90000000	
Asterisk Dial Options		Override
Ring Time®	Por defecto 💌	
Call Forward Ring Time	Por defecto 💌	
Outbound Concurrency Limit®	No Limit 🗾	
Llamada en espera®	Deshabilitar 💌	
Internal Auto Answer®	Deshabilitar 💌	
Call Screening®	Deshabilitar	
Pinless Dialing	Deshabilitar 💌	
CID de emergencia®		
- Assigned DID/CID		
Descripción del DID [©]		
Añadir DID entrante		
Añadir CID saliente		
- Opciones del dispositivo		
Este dispositivo usa la tecnología sip.		
secret	supersecret	
dtmfmode [©]	RFC 2833	
nat®	Sí	

Extensión del usuario: [Número de extensión] Nombre para mostrar: [Nombre textual del usuario de la extensión] CID saliente: [DDI que se mostrará como el llamante, Caller ID] secret: [Contraseña asignada a la extensión] nat: [Poner a "Sí" si la extensión está tras un NAT]

(Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)



Acceso al interfaz web del terminal

Para acceder al interfaz web del terminal necesitamos conocer la IP. Por defecto vienen configurados para obtener IP automáticamente por DHCP. Para saber la IP adquirida pulsamos la tecla de "Flecha hacia arriba" y podemos ver la IP.

Accedemos con el navegador web al la IP del terminal con las credenciales por defecto: Usuario: admin Contraseña: admin

Configuración de la extensión en el terminal

En el interfaz web seleccionamos "CUENTAS", "Cuenta 1", "Configuraciones Generales":

Grandstream GXP2	130			Admin Logout	Reboot Provision	Factory Reset	English	-
		TREAM	ACCOUNTS SETTINGS	NETWORK	MAINTENANCE	PHONEBOOK		
7							Version 1.0.5	.33
Accounts		General Setting	S					
Account 1	-							
General Settings		Account Active	No Ves					
Network Settings				_				
SIP Settings	÷	Account Name	Usuario					
Audio Settings		SIP Server	pbx.sietevoz.com					
Call Settings Feature Codes		Secondary SIP Server						
Account 2	÷	Outbound Proxy						
Account 3	÷	Backup Outbound Proxy						
		BLF Server						
		SIP User ID	501					
		Authenticate ID	501					
		Authenticate Password	•••••					

Configuramos los siguientes valores y los demás los dejamos por defecto:

Cuenta Activa: [Marcamos SI]

Nombre Cuenta: [Nombre textual del usuario de la extensión] Servidor SIP: [IP o FQDN de la centralita]

ID Usuario SIP: [Número de extensión]

ID Autenticado SIP: [Número de extensión]

Clave Autenticada: [Contraseña asignada a la extensión]

(Por seguridad se recomienda no asignar contraseñas simples. Se recomienda emplear contraseñas de, al menos, 20 caracteres entre números y letras mayúsculas y minúsculas.)



Para dejar configurada la tecla de acceso al buzón de voz, en el parámetro "ID Usuario para Correo de Voz" ponemos el número *97 para acceder automáticamente cuando se pulse la tecla.

Voice Mail UserID	*97		
Show Account Name Only	● No ○	res .	
	Save	Save and Apply	Reset

Pulsamos *Guardar y aplicar*, que se encuentra al final de la página, para guardar los cambios.

Configuración de los codecs

En el interfaz web seleccionamos "CUENTAS", "Cuenta 1", "Configuraciones de Audio":

Como primera opción seleccionamos PCMA (para g.711 Ley A).

<u>~</u>					Versión 1.0.7.97
Cuentas		Configuraciones	de Audio		
Cuenta 1	-				
Configuraciones generales		opción 1	РСМА	<u>.</u>	
Ajustes de red		opción 2	PCMU	•	
Configuraciones SIP	÷				
Configuraciones de		opción 3	G.723.1	<u> </u>	
Audio		opción 4	G.729A/B	•	
Configuraciones de llamadas		opción 5	G.722(banda Ancha)	- -	
Feature Codes					
Cuenta 2	÷	opción 6	ILBC	<u> </u>	
Cuenta 3	÷	opción 7	G.726-32	-	
Cuenta 4	÷	Preferred Vocoder - choice 8	OPUS	•	
Cuenta 5	÷	Use el primera coincidencia		-	
Cuenta 6	÷	en el códec de voz en el 2000K SDP	O No ○ SI		



Configuración de funciones adicionales

Configuración del idioma del terminal

En el interfaz web en la parte arriba-derecha en la lista desplegable seleccionamos:

-Español



Configuración de seguridad de llamadas entrantes

Para evitar llamadas entrantes ilícitas, en el interfaz Web entramos a "CUENTAS", "Cuenta 1", "Configuraciones SIP", "Ajustes de seguridad" y en el parámetro "Autenticar INVITE entrante" ponemos a SI.





Configuración de los BLF (Busy Lamp Field)

Esta funcionalidad no está disponible en el modelo GXP1620/1625.

Para poder capturar llamadas de otras extensiones, en el interfaz web seleccionamos "CUENTAS", "Cuenta 1", "Configuraciones SIP" y en "Funciones avanzadas":

Prefijo para atender llamada vía BLF: **

Advanced Feature	S	Conference LIBI	
Session Timer			
Security Settings		Music On Hold URI	
Audio Settings		Force BLF Call-pickup by prefix	Oisabled CEnabled
Call Settings		RLE Call-pickup Prefix	**
Feature Codes		BEF Call-pickup Helix	
Account 2	÷	Call Pickup Barge-In Code	

Pulsamos *Guardar y aplicar* para guardar el cambio.

Para añadir extensiones con el BLF, seleccionamos "AJUSTES", "TECLA PROGRAMABLE" y "TECLA PROGRAMABLE" y añadimos las extensiones que queramos monitorizar:

Modo: Busy Lamp Field (BLF) Cuenta: [La cuenta configurada: Cuenta 1] Descripción: [Nombre de la persona de dicha extensión] Valor: [Número de extensión]

Programmable Keys		Mode	Account	Description	Value	
Broadsoft	SOFTKEY 1	Default	Account 1	Descripción	Valor	
Broadsoft XSI	SOFTKEY 2	Default	Account 1	Descripción	Valor	
Broadsoft IM&P						
	Multi-Pu	irpose Keys				
		Mode	Account	Description	Value	
	MPK 1	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Usuario1	501	
	MPK 2	Busy Lamp Field (BLF)	Account 1	Usuario2	502	
	МРК З	Speed Dial	Account 1	Descripción	Valor	
	MPK 4	Speed Dial	Account 1	Descripción	Valor	
	MPK 5	Speed Dial	Account 1	Descripción	Valor	
	MPK 6	Speed Dial	Account 1	Descripción	Valor	
	MPK 7	Speed Dial	Account 1	Descripción	Valor	
	MPK 8	Speed Dial	Account 1	Descripción	Valor	7
		- Annak				



Tonos de señalización

Si queremos configurar los tonos de señalización nacionales accedemos a "AJUSTES", "Tono de Timbrado" y configuramos:

Tono de marcado: f1=425, f2=425; Tono Ring-Back: f1=425, f2=0, c=150/300; Tono de Ocupado: f1=425, f2=0, c=20/20;

Settings	Ring Tone					
General Settings						
Call Features		Syntax: f1=val, f2=val[, c=on1/ off1[- on2/ off2[- on3/				
Multicast Paging	Call Progress Tones	off3]]]; (Frequencies are in Hz and cadence on and off are in 10ms)				
Ring Tone						
Audio Control	System Ring Tone	f1=440,f2=480,c=200/400;				
LCD Display	Dial Tone	f1=425,f2=425;				
LED Control	Second Dial Tone	f1=350 f2=440·				
Date and Time	Second Diar Ione	11-000,12-440,				
Web Service	Message Waiting	f1=350,f2=440,c=10/10;				
XML Applications	Ring Back Tone	f1=425,f2=0,c=150/300;				
Programmable Keys	Call-Waiting Tone	f1=440.f2=440.c=25/525:				
Broadsoft ==						
Broadsoft XSI	Call Waiting Tone Gain	Low				
Broadsoft IM&P	Busy Tone	f1=425,f2=0,c=20/20;				
	Reorder Tone	f1=480,f2=620,c=25/25;				
		Save Save and Apply Reset				



Instalación de auriculares (manoslibres)

Auricular manoslibres cableado

En la parte trasera del teléfono aparece una clavija de conexión que indica HEADSET, que admite un conector de tipo RJ9. Simplemente conectar el cable del auricular y listo.

Auricular manoslibres inalámbrico

En los modelos GXP2130 y GXP2160 se permite la conexión de auriculares inalámbricos mediante bluetooth, como el *Manoslibres Bluetooth Boxtty M2*9.



Para conectar este manoslibres se requiere de un proceso de emparejamiento la primera vez que van a ser usados. A continuación indicamos cómo instalar dicho modelo:

1.- En el *Manoslibres Bluetooth Boxtty M29* pulsamos el botón de encendido y lo mantenemos presionado durante 5 segundos, hasta que el LED comienza a parpadear en azul y rojo.

2.- Mediante la pantalla LCD del teléfono accedemos al Menú, "Sistema", "Bluetooth":Ponemos "Estado" a "Encendido" y procedemos a emparejar el dispositivo bluetooth.Pulsamos "Iniciar Escaneo", esperamos unos segundos y vemos los dispositivos encontrados.

3.- Seleccionamos el dispositivo BH-M29 y pulsamos *Vincular*. Nos pedirá la contraseña del dispositivo: Introducimos 0000 y pulsamos OK.

Si todo ha ido bien pondrá "*Connected*" y el LED del manoslibres parpadeará 3 veces en azul. Ya tenemos el dispositivo emparejado y a partir de ahora podremos usarlo como manoslibres.

Si hubo algún problema el LED seguirá parpadeando en rojo y azul. En este caso hay que apagar el dispositivo y comenzar el proceso de emparejamiento de nuevo.